


Installationsanleitung

ACHTUNG!



WENN IHR ABONNEMENT AUSLÄUFT, WIRD IHR FAHRZEUG NICHT NICHT GEGEN DIEBSTAHL GESCHÜTZT UND DIE ORTUNG WIRD WÄHREND DIESES ZEITRAUMS DEAKTIVIERT.

Anmeldung bei ihrem Konto

Um auf Ihr GPSTLive-Konto zuzugreifen, bitte, besuchen Sie WWW.GPSTLIVE.CO.UK oder laden Sie unsere kostenlose App aus Google Play oder aus Apple App Store herunter.



Installation



auf diese Weise nach oben

Finden Sie den Akkumulator, wischen Sie ihn mit dem der Verpackung beigelegten Wischtuch.

Installieren Sie den Tracker waagrecht mit dem Logo-Aufkleber nach oben.

Richten Sie den Tracker ein, ziehen Sie den Aufkleber ab und drücken Sie ihn fest an den Akku.

1 - SCHWARZ (gnd):
Erde / Boden / Fahrgestell

2 - ROT (Power - EIN/AUS):
Permanente Stromversorgung
Versorgungsspannung:
10 vdc - 30 vdc




Wird GPS-Signal gefunden, fängt die LED an zu blinken.

Zustand LED
Blinkende Zustand LED zeigt, dass Ihr Tracker betriebsfähig ist.

Beim ersten Gebrauch des Trackers kann es ca. 10 Minuten dauern, bis der Empfang von Satellitensignale hergestellt wird. Nehmen Sie Ihr Gerät auf eine kurze Fahrt, damit es schneller anfängt, Satellitensignale zu empfangen.

Wie kann ich mein Abonnement verwalten?

Besuchen Sie WWW.GPSTLIVE.CO.UK und folgen Sie den Anweisungen unten:



In der rechten oberen Ecke tippen Sie auf „Billing“.

Tippen Sie auf „Subscribe“, falls Sie aktivieren oder verlängern möchten.

Gehen Sie auf die Bezahlungsseite.

Wenn Sie dieses Gerät mit einem Abonnement erworben haben, wurde es bereits zu Ihrem Konto hinzugefügt. Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, erhalten Sie Ihre Anmeldedaten per E-Mail.